


Geberit DuoFresh Einschub für Reinigungswürfel, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten

- Für Sigma21 Betätigungsplatten
- Für Sigma30 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten

Eigenschaften

- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus
- Schutzplatte
- Auffangbecher für Reinigungswürfel

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3
115.610.00.1	1 St.	5 St.	110 St.
115.611.00.1			
115.612.00.1	1 St.	5 St.	



- Die verwendeten Reinigungswürfel dürfen kein Chlor und keine oxidierenden Bestandteile beinhalten. Eine Auflistung von geeigneten Reinigungswürfeln finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen
- Nicht geeignet für verschraubbare Geberit Betätigungsplatten Sigma10, Sigma20 und Sigma30 Spül-Stopp-Spülung sowie für Geberit Betätigungsplatten Sigma60, Sigma70 und Sigma80