



32 618 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**XL-SIZE**



**PRODUKTBESCHREIBUNG**


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving SpeedClean Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche




Pure Freude  
an Wasser



32 618 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**XL-SIZE**



32 618 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**XL-SIZE**



**ERSATZTEILE**, August 2018 – now

1: Kartusche (Order-nr. 46963000)

2: Mousseur (Order-nr. 48449000)

3: Schaftbefestigung (Order-nr. 48384000)